

TELEFOONHANDLEIDING

HAMMER HF2401_HF2401e

Bedankt voor uw keuze voor het HAMMER-apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door. De HAMMER-telefoon is bedoeld voor gebruik op de GSM 4G-frequenties 800/1800/2100/2600 MHz. De telefoon heeft een duurzame, waterdichte en stofbestendige behuizing, een contrastrijk kleurendisplay, een zaklamp, Bluetooth en ondersteuning voor dual SIM. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant mag geen enkel deel van deze handleiding worden gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of overgedragen in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieën, opnamen of opslag in informatiesystemen.

—VEILIGHEID—

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn. Schakel de telefoon niet in op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is of waar dit storing of gevaar kan veroorzaken.

—VERKEERSEILIGHEID—

Gebruik dit apparaat niet tijdens het besturen van een voertuig

— STORINGEN —

Alle draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken die de werking van andere apparaten kunnen beïnvloeden.

— GEBIEDEN MET BEPERKINGEN —

Schakel uw telefoon UIT in een vliegtuig, aangezien deze de werking van andere aanwezige apparatuur kan verstoren. De telefoon kan ook interferentie veroorzaken met medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Houd u aan alle verboden, voorschriften en waarschuwingen van het medisch personeel.

— NOODOPROEPEN —

Het is mogelijk dat het niet altijd mogelijk is om noodoproepen te plaatsen in bepaalde gebieden of omstandigheden. Het wordt aanbevolen om een alternatieve manier te vinden om hulpdiensten te waarschuwen als u naar afgelegen of onontwikkelde gebieden reist.

— KINDEREN —

Dit apparaat is geen speelgoed. De geheugenkaart en SIM-kaart zijn klein genoeg om door een kind te worden ingeslikt en kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Houd het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.

— MENSEN MET EEN FYSIEKE OF GEESTELIJKE BEPERKING —

Dit apparaat mag niet worden bediend door mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke of mentale vermogens, noch door personen zonder eerdere ervaring met elektronische apparatuur. Zij mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

— WATER EN ANDERE VLOEISTOFFEN —

Dit apparaat heeft een IP68-beschermingsgraad. Dit betekent dat het stof- en waterdicht is, mits alle rubberen afdichtingen intact en correct geplaatst zijn, de afdekking goed is vastgeschroefd en de luidsprekermembranen onbeschadigd en vrij van verontreinigingen (zoals metaalstof) zijn. Wij raden ook af om de telefoon zonder noodzaak bloot te stellen aan water of andere vloeistoffen. Water en andere vloeistoffen hebben geen positief effect op de elektronische componenten van de telefoon. Als het apparaat nat wordt, veeg en droog het dan zo snel mogelijk. Zorg ervoor dat de USB-kabel droog is voordat u deze aansluit op de oplaadpoort van de telefoon. Het aansluiten van een kabel op een natte of vochtige poort kan geleidelijke corrosie veroorzaken en problemen opleveren bij het opladen van uw telefoon. Als deze richtlijnen niet worden nageleefd en er sprake is van onjuist gebruik, worden klachten over een gebrek aan water- of stofdichtheid niet in behandeling genomen.

— GEKWALIFICEERDE SERVICE —

Alleen gekwalificeerd personeel of een geautoriseerd servicecentrum mag dit product installeren of repareren. Reparaties door niet-geautoriseerde of niet-gekwalificeerde serviceverleners kunnen schade aan de telefoon veroorzaken en leiden tot verlies van garantie.

— BENZINESTATIONS —

Schakel de telefoon altijd uit tijdens het tanken en in de nabijheid van chemicaliën.

— BATTERIJ EN ACCESSOIRES —

Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen (onder 0°C en boven 40°C). Extreme temperaturen kunnen de capaciteit en levensduur van de batterij beïnvloeden. Vermijd contact met vloeistoffen en metalen voorwerpen, omdat dit gedeeltelijke of volledige schade aan de batterij kan veroorzaken. Gebruik de batterij uitsluitend volgens de voorgeschreven richtlijnen. Vernietig of beschadig de batterij niet en gooi deze niet in open vuur – dit kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Een versleten of beschadigde batterij dient in een daarvoor bestemde container te worden weggegooid. Overladen van de batterij kan schade veroorzaken; een enkele oplaadbeurt mag daarom niet langer dan 12 uur duren. Het installeren van een onjuist batterijtype kan een explosie veroorzaken. Open de batterij nooit. Voer de batterij af volgens de voorschriften. Koppel een ongebruikte oplader los van het stroomnet. Bij schade aan de opladerkabel mag deze niet gerepareerd worden, maar moet deze vervangen worden door een nieuw exemplaar. Gebruik uitsluitend originele accessoires van de fabrikant.



— GEHOOR —

Om gehoorbeschadiging te voorkomen, gebruik het apparaat niet langdurig op een hoog volumeniveau en houd een werkend apparaat niet direct tegen het oor.



— ZICHT —

Om oogschade te voorkomen, kijk niet direct in de flits tijdens het gebruik. Een sterke lichtstraal kan permanente oogbeschadiging veroorzaken!

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inhoud van de verpakking	4
Technische specificaties	4
Uiterlijk van de telefoon, functies en knoppen	5
In- en uitschakelen van de telefoon	6
Installatie van de SIM-kaart, geheugenkaart en batterij	6
Opladen van de batterij	7
Toetsenblok vergrendelen	7
Toegang tot het telefoonmenu	7
Geluiden en gebruikersprofielen	7
Bellen	7
Oproepen beantwoorden	8
Tekstberichten	8
Aanmaken en verzenden van tekstberichten	8
Berichten bekijken	9
Contacten in de telefoon (Telefoonboek)	9
Nieuwe contactpersoon toevoegen	9
Contact zoeken	9
Contacten verwijderen	10
SOS-functie	10
De telefoon verbinden met de computer	11
Zaklamp	11
Fabrieksinstellingen	11
Problemen oplossen	11
Juiste omgang met de batterij	12
Correct onderhoud van de telefoon	12
Technologische criteria	12
Juiste verwijdering van gebruikte apparatuur	13
Juiste verwijdering van gebruikte batterijen	13
Verklaring van conformiteit met de richtlijnen van de Europese Unie	13

Inhoud van de verpakking

Voordat u uw telefoon in gebruik neemt, controleer of alle onderstaande items in de doos aanwezig zijn:

- **Telefoon**
- **Batterij**
- **Oplader** (adapter + USB-C-kabel)
- **Gebruikershandleiding**
- **Gereedschap voor het openen van de batterijcover**

Als een van de bovenstaande items ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met uw verkoper.

Het wordt aanbevolen de verpakking te bewaren voor het geval u een klacht of garantieclaim moet indienen. Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen.

De nieuwste versie van de handleiding is te vinden op onze website:

www.myphone.pl/qr/hammer-hf2401_hf2401e/

Afhankelijk van de geïnstalleerde softwareversie, de serviceprovider, de SIM-kaart of het land, kunnen sommige beschrijvingen in deze handleiding afwijken van uw telefoon. De telefoon en accessoires kunnen, afhankelijk van het land, de serviceprovider, de SIM-kaart of de apparaatversie, afwijken van de illustraties in de handleiding. De beschrijvingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.

Technische specificaties

- **Duidelijk, kleurrijk hoofdscherm:** 2,4" 240x320 px
- **Extern scherm:** 1,44"
- **FM-radio, Bluetooth 4.2, SOS-knop**
- **Camera:** 2 Mpx + LED
- **RAM:** 48 MB
- **microSD-kaart ondersteuning:** tot 32 GB
- **Netwerken:**
 - 2G: 900/1800 MHz
 - 3G: 900/2100 MHz
 - 4G/LTE: 800/1800/2100/2600 MHz
- **Batterij:**
 - **HF2401:** Li-ion 1200 mAh, 3,7 V
 - **HF2401e:** Li-ion 1000 mAh, 3,7 V
- **Oplader:**
 - **Ingangsspanning:** 100-240 V ~ 0,2 A, 50/60 Hz
 - **Uitgangsspanning:** 5 V, 1,0 A, 5,0 W
- **Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik** (bij 230V, 50Hz): 74,27%
- **Energieverbruik in stand-by modus:** minder dan 0,1 W
- **Afmetingen van de telefoon:** 111,5 x 57,5 x 22 mm
- **Gewicht van de telefoon:** 133,6 g

Uiterlijk van de telefoon, functies en knoppen

1. **Hoofdscherm** – Hoofd-LCD-display van de telefoon.
2. **Koptelefoonaansluiting** – Wordt gebruikt om een koptelefoon aan te sluiten (ook gebruikt als antenne bij het luisteren naar FM-radio).
3. **Luidspreker** – Luidspreker voor telefoongesprekken.
4. **LED-diode** – Werkt als zaklamp en flitser bij het maken van foto's.
5. **Camera** – Cameralens.
6. **Schroef** – Bevestigt de achterklep (ruimte voor SIM-kaart, microSD-kaart en batterij bevindt zich hier).
7. **<Menu>-knop** – Op het hoofdscherm opent het het menu. In het menu bevestigt het de geselecteerde opties.
8. **<Contacten>-knop** – Op het hoofdscherm opent het het telefoonboek [Contacten]. In het menu kunt u hiermee afsluiten of een actie annuleren.
9. **<Groene hoorn>-knop** – Hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden en de oproeplijst bekijken.
10. **<Rode hoorn>-knop** – Hiermee kunt u een inkomende oproep weigeren. In het menu keert u hiermee terug naar het hoofdscherm. Op het hoofdscherm kunt u hiermee het scherm vergrendelen en, bij langer indrukken, de telefoon in- of uitschakelen.
11. **Navigatieknoppen (<Omhoog>, <Omlaag>, <Links>, <Rechts>, en <OK>)**
 - In het menu: navigeren door de opties.
 - Op het hoofdscherm:
 - **<Omhoog>** – opent de camera.
 - **<Omlaag>** – biedt snelkoppelingen naar verschillende functies.
 - **<Rechts>** – opent de geluidsprofielen.
 - **<Links>** – opent de mediaspeler.
 - **<OK>** – bevestigt de geselecteerde camerafuncties en dient als sluitersknop.
12. **Telefoontoetsenblok** – Toetsen waarmee u telefoonnummers kunt invoeren op het startscherm en letters en cijfers kunt invoeren bij het schrijven van een SMS.
13. **<*>-knop** – Hiermee kunt u de telefoon ontgrendelen na het eerst indrukken van de <Menu>-knop (dezelfde combinatie wordt gebruikt om te vergrendelen). Bij het schrijven van een SMS geeft het symbolen weer voor invoeging in de tekst.
14. **Microfoon** – Bedek deze niet tijdens een telefoongesprek.
15. **<#>-knop** – Wisselt tussen verschillende invoermodi bij het schrijven van een SMS.
16. **Achterluidspreker (buzzer)** – Produceert beltonen en meldingen en kan ook worden gebruikt om muziek af te spelen via de mediaspeler of FM-radio.
17. **USB-C-poort (onder een rubberen afdekking)** – Wanneer aangesloten, maakt de oplader het opladen van de batterij mogelijk. Bij aansluiting op een computer kan het worden gebruikt om gegevens over te dragen (foto's, video's, muziek).
18. **Informatiescherm** – Extra display op de klep dat de sterkte van het GSM-sigitaal, de batterijstatus, gemiste oproepen, ongelezen SMS-berichten, datum en tijd weergeeft.
19. **Oplaaddock-connector** – Hiermee kan de telefoon in een laadstation worden geplaatst, zodat de batterij wordt opgeladen zonder dat een kabel op de USB-C-poort hoeft te worden aangesloten
20. **Radio** – Schakelt de FM-radio in. Voor een betere ontvangst kan een koptelefoon worden aangesloten, die als antenne dient.
21. **SOS-knop** – Activeert een luid alarm en stuurt automatisch een SMS met vooraf ingestelde informatie naar eerder opgegeven contacten. Vervolgens worden deze contacten gebeld. Standaard is 112 vooraf ingesteld als noodnummer.
22. **Zaklamp** – Schakelt de LED-diode (<4>) in, waardoor deze als zaklamp kan worden gebruikt



SOS



In- en uitschakelen van de telefoon

Om de telefoon in of uit te schakelen, houdt u de **<Rode hoorn>**-knop ingedrukt.

Als direct na het inschakelen van de telefoon een code wordt gevraagd (in de vorm van "*****"), voer dan de code in en druk op **<OK>**.

Installatie van de SIM-kaart, geheugenkaart en batterij

1. **Schakel de telefoon uit**, als deze nog aan staat.
2. **Verwijder de achterklep** – draai de schroef los met een platte schroevendraaier of het meegeleverde gereedschap.
3. **Plaats de SIM-kaart** – zorg ervoor dat de **gouden contactpunten naar beneden** wijzen en plaats de kaart volgens de inkeping in de sleuf.
4. **Plaats de microSD-geheugenkaart** – zorg ervoor dat de **gouden contactpunten naar beneden** wijzen en plaats de kaart volgens de inkeping in de sleuf (zie de afbeelding in de handleiding). De maximale ondersteunde geheugenkaartcapaciteit is **32 GB**.
5. **Plaats de batterij** – Zorg ervoor dat de **gouden contactpunten van de batterij** contact maken met de connector onder de SIM-kaartsleuf.
6. **Plaats de batterijcover terug** – Zet de achterklep weer op zijn plaats, let op de rubberen afdichting, en draai de schroef stevig vast.
7. **Verwijderen van de batterij** – Open de batterijcover opnieuw en trek de batterij eruit.

MicroSD memory card slot

SIM card slots



Opladen van de batterij

1. **Sluit de oplader aan** – Steek de **USB-C-stekker** van de oplaadkabel in de **USB-C-poort** (17) van de telefoon. Dit wordt zichtbaar nadat u de rubberen afdekking met uw nagel heeft opgetild.
2. **Steek de oplader in het stopcontact.**
3. **Oplaadindicator** – Tijdens het opladen zal het **batterijpictogram in de rechterbovenhoek** van het scherm animeren.
4. **Opladen voltooien** – Wanneer de batterij volledig is opgeladen, **haal de oplader uit het stopcontact** en koppel de kabel los van de telefoon.

⚠ **Let op:** Een onjuiste aansluiting van de oplader kan ernstige schade aan de telefoon veroorzaken. Schade door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

Toetsenblokvergrendeling

- Het toetsenblok wordt **automatisch vergrendeld** na de door de gebruiker ingestelde tijd.
 - Handmatig vergrendelen:
 1. Druk op de **<Menu>**-knop.
 2. Druk vervolgens op de **<*>**-knop.
 - Ontgrendelen:
 1. Druk op een willekeurige toets om het scherm te activeren.
 2. Druk op de **<Ontgrendelen>**-knop (linksonder op het scherm).
 3. Druk daarna op de **<*>**-knop.
 - Bij een **opgeklapte telefoon** wordt het toetsenblok **automatisch ontgrendeld**.
-

Toegang tot het telefoonmenu

1. Druk op de **<Menu>**- of **<OK>**-knop terwijl u zich op het hoofdscherm bevindt.
 2. Gebruik de **navigatietoetsen <Omhoog>, <Omlaag>, <Links> of <Rechts>** om naar het gewenste menu-icoon te gaan.
 3. Druk op **<OK>** om een menu-item te openen.
 4. Druk op **<Terug>** om terug te keren naar het vorige menu of het hoofdscherm.
-

Geluiden en gebruikersprofielen

1. Ga naar: **[Menu] > [Instellingen] > [Profielen]**.
 2. Selecteer een geluidprofiel en druk op **<OK>** om het te activeren.
 3. Om een profiel aan te passen: **[Opties] > [Aanpassen] > [Selecteren]**.
 4. **Snel schakelen tussen profielen:** Houd de **<#>**-knop ongeveer **2 seconden** ingedrukt totdat een melding verschijnt over het gewijzigde profiel.
 5. Houd de **<#>**-knop opnieuw ingedrukt om terug te schakelen naar het vorige geluidprofiel.
-

Bellen

1. Voer het telefoonnummer in op het **hoofdscherm** met behulp van het numerieke toetsenblok.
 - Voer eerst de **landcode en netnummer** in als dat nodig is.
2. Druk op de **<Groene hoorn>**-knop om het gesprek te starten.
3. Druk op de **<Rode hoorn>**-knop om het gesprek te beëindigen.

Oproepen beantwoorden

- U kunt een inkomende oproep beantwoorden door de **flap te openen**.
 - Als de flap al open is, kunt u de oproep beantwoorden door op de **<Groene hoorn>**-knop te drukken of **[Beantwoorden]** te selecteren.
 - U kunt een oproep **weigeren (alleen als de flap open is)** door op de **<Rode hoorn>**-knop te drukken.
 - De **<Rode hoorn>**-knop beëindigt ook het gesprek.
-

Tekstberichten

Aanmaken en verzenden van een tekstbericht

1. Ga naar **[Menu] > [Berichten] > [Nieuw bericht]**.
2. Typ het bericht met behulp van het toetsenblok.
 - **Wisselen van invoermethode:**
 - **<#>-knop** schakelt tussen:
 - **ABC** – alleen hoofdletters
 - **abc** – alleen kleine letters
 - **Abc** – eerste letter hoofdletter, de rest kleine letters
 - **123** – alleen cijfers
 - **Speciale tekens invoegen:**
 - Druk op **<*>** om een lijst met symbolen te openen.
 - In een andere modus dan "123" kunt u ook op **<1>** meerdere keren drukken om een punt, komma, streepje, enz. te selecteren.
 - **Spaties invoegen:**
 - Druk op de **<0>-knop** om een spatie tussen woorden in te voegen.
 - **Letters invoeren:**
 - Bijvoorbeeld, om de letter "b" in te voeren, drukt u **twee keer op de <2>-knop**.
 - Om "d" in te voeren, drukt u **één keer op de <3>-knop**, enzovoort.
3. Nadat u het bericht heeft getypt, selecteert u **[Opties] > [Verzenden naar]**.
4. U kunt het telefoonnummer handmatig invoeren via **[Nummer invoeren]** of een contact selecteren via **[Toevoegen uit Contacten]** (voer de eerste letters van de naam in om de contactpersoon snel te vinden).
5. Druk op **<OK>** om uw keuze te bevestigen.
6. Selecteer **[Opties] > [Verzenden]** of druk op **<OK>**.
7. Kies de **SIM-kaart** waarmee het bericht moet worden verzonden en bevestig uw keuze.

Berichten bekijken

1. Ga naar **[Menu]** > **[Berichten]** > **[Inbox]**.
 2. Selecteer een bericht uit de lijst.
 3. Kies **[Opties]** > **[Bekijken]** en druk op <OK> om het bericht te openen.
-

Contacten in de telefoon (Telefoonboek)

Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Druk op de **[Contacten]**-knop (rechtsonder op het scherm).
 2. Selecteer **[Nieuw contact]** en druk op <OK>.
 3. Kies de opslaglocatie:
 - **[Op SIM1]**
 - **[Op SIM2]**
 - **[Op telefoon]**
 4. Bevestig uw keuze met <OK>.
 5. Voer de contactgegevens in:
 - **Naam**
 - **Telefoonnummer**
 - **E-mailadres**
 - **Foto**
 - **Beltoon**
 6. Gebruik de <Omhoog> en <Omlaag>-toetsen om tussen de velden te navigeren.
 7. Druk op <OK> of ga naar **[Opties]** > **[Opslaan]** om het contact op te slaan.
-

Contact zoeken

1. Ga naar **[Menu]** > **[Contacten]**.
2. Voer de **eerste letter** van de naam in.
 - Er verschijnt een lijst met alle contacten die met deze letter beginnen.
3. Om de zoekopdracht te verfijnen, voert u **extra letters** in.
4. Gebruik de <Omhoog> en <Omlaag>-knoppen om door de lijst te bladeren.

5. Zodra u het gewenste contact heeft gevonden, selecteert u **[Opties]**, waarna de volgende opties verschijnen:
- **Bekijken** – Bekijk de contactgegevens.
 - **SMS verzenden** – Stuur een bericht naar dit contact.
 - **Bellen** – Bel het geselecteerde contact.
 - **Bewerken** – Wijzig de contactgegevens.
 - **Verwijderen** – Verwijder het contact uit de lijst.
 - **Kopiëren** – Kopieer het contact naar een andere opslaglocatie (SIM of telefoon).
 - **Verplaatsen** – Verplaats het contact naar een andere opslaglocatie.
 - **vCard verzenden** – Stuur de contactgegevens als een vCard via Bluetooth of bericht.
 - **Toevoegen aan zwarte lijst** – Blokkeer oproepen van dit contact.
 - **Groepen** – Voeg het contact toe aan een bepaalde groep.
 - **Contactinstellingen** – Pas de instellingen voor contacten aan.

Contacten verwijderen

1. Ga naar **[Menu] > [Contacten]**.
 2. Zoek het contact dat u wilt verwijderen.
 3. Selecteer **[Opties] > [Verwijderen] > [Ja]** om de verwijdering te bevestigen.
-

SOS-functie instellen

1. Ga naar **[Menu] > [SOS-instellingen]**.
2. Hier kunt u de SOS-knop activeren via **[SOS-instellingen]**.
3. Stel de noodnummers in via **[SOS-nummers instellen]** – voer handmatig nummers in of kies ze uit het telefoonboek.
4. Voer een noodbericht in via **[SOS-bericht]**.
5. Wanneer de SOS-knop is ingeschakeld en geactiveerd:
 - Een **luid alarm** klinkt (indien ingeschakeld in het menu).
 - Een **SMS met het SOS-bericht** wordt verzonden naar de ingestelde nummers.
 - De telefoon probeert de geselecteerde nummers **achtereenvolgens te bellen** totdat een verbinding tot stand komt.
6. U kunt het alarm uitschakelen door op de betreffende knop te drukken.
7. **Standaardinstellingen:**
 - **112** is vooraf ingesteld als noodnummer.
 - **Standaard SOS-bericht:** "Help!!!!".

De telefoon verbinden met de computer

1. Sluit de **USB-C-kabel** aan op de **USB-C-poort** (onderaan de telefoon).
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een **USB-poort** van de computer.
3. Op het telefoonscherm verschijnt een melding over de USB-verbinding.
4. Selecteer [**extern opslagapparaat**] in het weergegeven menu.
5. De telefoon is nu verbonden met de computer.
6. De inhoud van de telefoon kan worden bekeken en beheerd via **Windows Verkenner**.

Zaklamp inschakelen

1. Ga naar [**Menu**] > [**Organizer**] > [**Zaklamp**] en druk op <**OK**>.
2. **Snelle methode:** Houd de **zaklampknop** ingedrukt terwijl u zich op het hoofdscherm bevindt.

Fabrieksinstellingen herstellen

1. Ga naar [**Menu**] > [**Instellingen**] > [**Fabrieksinstellingen herstellen**].
2. Voer het **telefoonwachtwoord** in: **1122**.
3. Bevestig met <**OK**>.
4. De telefoon wordt teruggezet naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oplossing
Plaats SIM-kaart	Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst.
Voer PIN in	Als de SIM-kaart is beveiligd met een PIN-code, voer dan de PIN in bij het inschakelen van de telefoon en druk op < OK >.
Netwerkfout	In gebieden met een zwak signaal of slechte ontvangst kunnen oproepen mislukken. Probeer naar een andere locatie te gaan en opnieuw te bellen.
Ik kan de beller niet horen / De beller kan mij niet horen	Zorg ervoor dat de microfoon dicht bij uw mond is. Controleer of de ingebouwde microfoon niet bedekt is. Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze correct is aangesloten. Zorg ervoor dat de ingebouwde luidspreker niet bedekt is.
Slechte geluidskwaliteit tijdens een gesprek	Zorg ervoor dat de luidspreker en microfoon niet bedekt zijn.
Verbinding kan niet tot stand worden gebracht	Controleer of het ingevoerde telefoonnummer correct is. Controleer of het telefoonnummer in het [Telefoonboek] correct is opgeslagen. Voer indien nodig het juiste nummer in. Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het GSM-netwerk bevindt.
Niemand kan mij bellen	Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het GSM-netwerk bevindt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw verkoper.

Juiste omgang met de batterij

- De batterij in dit apparaat kan worden opgeladen met een oplader.
- Als het batterijniveau **laag** is, laad de batterij dan op.
- Om de **levensduur van de batterij te verlengen**, laat deze leeglopen tot **minder dan 20%** voordat u de oplader aansluit. Laad de batterij daarna op tot **100%**.
- Als de telefoon **niet wordt gebruikt**, koppel de oplader dan los.
- **Overladen** kan de levensduur van de batterij verkorten.
- De **temperatuur van de batterij** beïnvloedt de oplaadcyclus:
 - Zorg ervoor dat de batterij **afkoelt** of opwarmt tot **kamertemperatuur (~20°C)** voordat u deze oplaadt.
 - Als de batterijtemperatuur **hoger is dan 40°C**, mag deze **niet worden opgeladen**.
 - Bij oververhitting zal het apparaat een waarschuwingsbericht tonen.
- Gebruik de batterij **alleen** voor het bedoelde doel.
- Laat de batterij **niet** in de buurt van een **magnetisch veld**, omdat dit de levensduur verkort.
- **Gebruik geen beschadigde batterij.**
- Extreme temperaturen kunnen de batterij beschadigen, zelfs als deze volledig is opgeladen. Dit kan leiden tot **storingen in de telefoon**.
- **Gooi de batterij nooit in vuur!**
- Lever een **versleten batterij** in bij een **erkend recyclagepunt**.

Correct onderhoud van de telefoon

- **Houd de telefoon en accessoires buiten bereik van kinderen.**
- Bewaar de telefoon op een **droge** plaats, vrij van **vocht**.
- Vermijd gebruik bij **extreem hoge of lage temperaturen**, omdat dit:
 - De levensduur van elektronische componenten kan verkorten.
 - Plastic onderdelen kan laten smelten.
 - De batterij kan beschadigen.
- **Demonteer de telefoon niet.**
 - **Onprofessioneel openen** kan ernstige schade veroorzaken of het toestel volledig vernietigen.
- **Reiniging:**
 - Gebruik alleen een **droge doek**.
 - Gebruik **geen** schoonmaakmiddelen met **hoge concentraties zuren of basen**.
- Gebruik **alleen originele accessoires**.
 - **Het niet naleven van deze regel kan leiden tot garantieverlies.**
 - Het wordt aanbevolen de telefoon **niet te gebruiken** bij temperaturen **onder 0°C (32°F)** of **boven 40°C (104°F)**.

Technische criteria

- **Netwerk:**
 - **GSM 2G:** 850/900/1800/1900 MHz
 - **GSM 3G:** 900/2100 MHz
 - **4G/LTE:** 800/1800/2100/2600 MHz

Sommige diensten zijn afhankelijk van uw **provider**, de **status van het lokale mobiele netwerk**, de **versie van de gebruikte SIM-kaart** en de **manier waarop u uw telefoon gebruikt**.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw **GSM-operator**.

Let op

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit **onjuiste** bediening van de telefoon of het **niet naleven** van de instructies in deze handleiding.

Verklaring

De softwareversie kan **zonder voorafgaande kennisgeving** worden geüpgraded.

De fabrikant behoudt zich het **recht voor** om de juiste interpretatie van de bovenstaande instructies te bepalen.

Maximaal zendvermogen

Frequentiebereik	GSM 800/1800/2100/2600 MHz	Bluetooth 2402-2480 MHz
Zendvermogen	2W / 1W	2.47 dBm EIRP

Juiste verwijdering van gebruikte apparatuur

Dit apparaat is gemarkeerd met een **doorgestreepte afvalbak**, in overeenstemming met de Europese Richtlijn **2012/19/EU** over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (**WEEE**).

- Producten met dit symbool mogen **niet** bij het gewone huisafval worden weggegooid.
- Gebruikers zijn **verplicht** afgedankte elektronische apparatuur in te leveren bij **aangewezen inzamelpunten** voor gevaarlijk afval.
- Het inzamelen en verwerken van deze producten draagt bij aan de **bescherming van natuurlijke hulpbronnen** en heeft een **positieve invloed op de volksgezondheid en het milieu**.

Voor meer informatie over **milieuvriendelijke afvalverwerking** kunt u contact opnemen met:

- Uw **gemeentelijke instantie**
- Een **afvalinzamelpunt**
- De **winkel waar het apparaat is gekocht**

Juiste verwijdering van gebruikte batterijen

In overeenstemming met **EU-richtlijn 2006/66/EG**, zoals gewijzigd door **EU-richtlijn 2013/56/EU**, is dit product voorzien van een **doorgestreepte afvalbak**.

- Dit symbool betekent dat batterijen **niet** bij het gewone huisafval mogen worden weggegooid.
- Batterijen en accu's moeten worden ingeleverd bij **officiële inzamelpunten** voor recycling en verwerking.
- Binnen de EU is de **inzameling en recycling** van batterijen en accu's onderworpen aan **gescheiden inzamelingsprocedures**.

Voor meer informatie over batterijrecycling kunt u contact opnemen met:

- Uw **gemeente**
- Een **afvalverwerkingsbedrijf**
- Een **inzamelpunt voor batterijen**

Verklaring van conformiteit met Europese richtlijnen

mPTech Ltd. verklaart hierbij dat de **HAMMER mobiele telefoon** voldoet aan de **Richtlijn 2014/53/EU**.

De volledige tekst van de **EU-verklaring van conformiteit** is beschikbaar op:

www.myphone.pl/qr/hammer-hf2401_hf2401e/